

**TR-1465****TOP D2F**

433,92 MHz  
868,35 MHz  
Codice Fisso

**TR-1466****TOP D4F**

433,92 MHz  
868,35 MHz  
Codice Fisso



CAME

**ISTRUZIONI**

*Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.*

- 1 - Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 (in alto a sinistra e in basso a destra) del nuovo radiocomando fino a quando il led inizia a lampeggiare velocemente.
- 2 - Premere sempre sul nuovo radiocomando il tasto che si vuole memorizzare; il led si accende a luce fissa.
- 3 - Entro 10 secondi appoggiare il radiocomando funzionante alla parte inferiore del nuovo radiocomando e premere per qualche secondo il tasto da duplicare.
- 4 - A memorizzazione avvenuta il led del nuovo radiocomando lampeggerà 3 volte.

**TR-1467****TOP D2R**

433,92 MHz  
868,35 MHz  
Rolling Code

**TR-1468****TOP D4R**

433,92 MHz  
868,35 MHz  
Rolling Code

**ISTRUZIONI**

*Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.*

*La procedura di duplicazione va effettuata in prossimità della ricevente.*

- 1 - Premere e tenere premuto il tasto 1 (in alto a sinistra) del radiocomando funzionante fino a quando il led si accende fisso (circa 10 sec).
- 2 - Premere entro 20 secondi il tasto da memorizzare del nuovo radiocomando.
- 3 - Attendere almeno 20 secondi prima di utilizzarlo.
- 4 - Per memorizzare il secondo canale ripetere l'operazione.

\*Se la procedura non dovesse andare a buon fine attendere almeno 20 secondi e ripetere la programmazione.