

TR-2211N

ON2E
433,92 MHz
Rolling Code



TR-2212N

ON4E
433,92 MHz
Rolling Code



TR-2220

ON9E
433,92 MHz
Rolling Code



VERY
SOSTITUITO DA:
TR-2211N
TR-2217



ONE2
SOSTITUITO DA:
TR-2211N
TR-2217



ONE4
SOSTITUITO DA:
TR-2212N

ISTRUZIONI (1° metodo)

Per la duplicazione necessita un radiocomando perfettamente funzionante.

- 1 - Disporre il radiocomando funzionante ed il nuovo radiocomando uno di fronte all'altro.
- 2 - Premere e mantenere premuto il tasto del nuovo radiocomando fino all'accensione del led rosso sul radiocomando funzionante; rilasciare il tasto.
- 3 - Premere il tasto del radiocomando funzionante mentre il led lampeggia; il led del nuovo radiocomando si accenderà a conferma della corretta memorizzazione. (Per il modello ON3EBD una vibrazione indicherà la corretta memorizzazione).

ISTRUZIONI (2° metodo)

Per la duplicazione necessita un radiocomando perfettamente funzionante.

La procedura di memorizzazione va effettuata in prossimità della ricevente.

- 1 - Premere per 7 secondi circa il tasto che si vuole codificare del nuovo radiocomando.
- 2 - Premere per 3 volte consecutive il tasto del radiocomando funzionante.
- 3 - Premere il tasto del nuovo radiocomando.
- 4 - Attendere 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello.

TR-2217

INTI
433,92 MHz
Rolling Code



TR-2224

ON3EBD
433,92 MHz
Rolling Code



ISTRUZIONI (1° metodo)

Per la duplicazione necessita un radiocomando perfettamente funzionante.

- 1 - Disporre il radiocomando funzionante ed il nuovo radiocomando uno di fronte all'altro.
- 2 - Premere e mantenere premuto il tasto del nuovo radiocomando fino all'accensione del led rosso sul radiocomando funzionante; rilasciare il tasto.
- 3 - Premere il tasto del radiocomando funzionante mentre il led lampeggia; il led del nuovo radiocomando si accenderà a conferma della corretta memorizzazione. (Per il modello ON3EBD una vibrazione indicherà la corretta memorizzazione).

ISTRUZIONI (2° metodo)

Per la duplicazione necessita un radiocomando perfettamente funzionante.

La procedura di memorizzazione va effettuata in prossimità della ricevente.

- 1 - Premere per 7 secondi circa il tasto che si vuole codificare del nuovo radiocomando.
- 2 - Premere per 3 volte consecutive il tasto del radiocomando funzionante.
- 3 - Premere il tasto del nuovo radiocomando.
- 4 - Attendere 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello.



NICE