

RADIOCOMANDO 433,92 MHz

MANUALE PER L'INSTALLAZIONE E IL FUNZIONAMENTO

DUPLICAZIONE CODICI FISSI

- 1) Premere e tenere premuto il tasto 3 del "NEW HAPPY", e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 4.
- 2) Rilasciare entrambi i tasti. A questo punto il LED del "NEW HAPPY" inizierà a lampeggiare.
- 3) Posizionare il radiocomando da clonare perpendicolare al "NEW HAPPY" sul lato destro in modo che si sfiorino senza toccarsi
- 4) Premere e mantenere premuto il tasto da duplicare del radiocomando originale e attendere che il LED cambi lampeggio (lampeggio più veloce), a conferma del corretto apprendimento del codice
- 5) Entro 5 secondi premere e rilasciare il tasto del "NEW HAPPY" sul quale si desidera inserire il codice appena appreso. Il LED resterà a luce fissa per qualche istante per poi ricominciare a lampeggiare lentamente.
- 6) La copia è avvenuta con successo; se si desidera interrompere la duplicazione aspettare che il lampeggio lento si interrompa, altrimenti ricominciare dal punto 3

Note:

Il lampeggio veloce del "NEW HAPPY" deve essere nitido e ben distinguibile; in caso contrario il codice non è stato appreso. La memoria del "NEW HAPPY" è completamente riscrivibile. Il codice sorgente di un tasto si ottiene premendo contemporaneamente gli altri 3.

DUPLICAZIONE ROLLING SIMPLE

- 1) Premere e tenere premuto il tasto 3 del "NEW HAPPY", e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 4.
- 2) Rilasciare entrambi i tasti. A questo punto il LED del "NEW HAPPY" inizierà a lampeggiare.
- 3) Posizionare il radiocomando da clonare perpendicolare al "NEW HAPPY" sul lato destro in modo che si sfiorino senza toccarsi
- 4) Premere e mantenere premuto il tasto da duplicare del radiocomando originale e attendere che il LED cambi lampeggio (lampeggio più veloce), a conferma del corretto apprendimento del codice
- 5) Entro 5 secondi premere e rilasciare il tasto del "NEW HAPPY" sul quale si desidera inserire il codice appena appreso. Il LED resterà a luce fissa per qualche istante per poi ricominciare a lampeggiare lentamente.
- 6) La copia è avvenuta con successo; se si desidera interrompere la duplicazione aspettare che il lampeggio lento si interrompa, altrimenti ricominciare dal punto 3
- 7) Attivare ora la procedura corretta per il modello duplicato e inserire il nuovo radiocomando nel ricevitore (vedi lista compatibilità inserita nel manuale)

Note:

Il lampeggio veloce del "NEW HAPPY" deve essere nitido e ben distinguibile; in caso contrario il codice non è stato appreso. La memoria del "NEW HAPPY" è completamente riscrivibile. Il codice sorgente di un tasto si ottiene premendo contemporaneamente gli altri 3.

DUPLICAZIONE ROLLING COMPLEX

BFT

- 1) Premere e tenere premuto il tasto 3 del "NEW HAPPY", e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 4.
- 2) Rilasciare entrambi i tasti. A questo punto il LED del "NEW HAPPY" inizierà a lampeggiare.
- 3) Posizionare il radiocomando da clonare perpendicolare al "NEW HAPPY" sul lato destro in modo che si sfiorino senza toccarsi (come da immagine)
- 4) Trasmettere il SEED CODE (detto anche codice sorgente) del radiocomando originale BFT (premendo il tasto nascosto sul retro con uno spillo o nel caso di modelli più recenti, premendo contemporaneamente i tasti 1 e 2 fino all'accensione del led del radiocomando originale) fino a quando il "NEW HAPPY" non rimarrà a luce fissa. Rilasciare entrambi i tasti del BFT originale.
- 5) Il LED del "NEW HAPPY" farà due lampeggi veloci ad indicare che sta aspettando un ulteriore codice. Premere e mantenere premuto il tasto da duplicare del BFT e attendere che il LED inizi a lampeggiare velocemente, a conferma del corretto apprendimento del codice
- 6) Entro 5 secondi premere e rilasciare il tasto del "NEW HAPPY" sul quale si desidera inserire il codice appena appreso. Il LED resterà a luce fissa per qualche istante per poi ricominciare a lampeggiare lentamente.
- 7) La copia è avvenuta con successo; se si desidera interrompere la duplicazione aspettare che il lampeggio lento si interrompa, altrimenti ricominciare dal punto 3
- 8) Attivare ora la procedura DOR per inserire il nuovo radiocomando sul ricevitore

Note:

Il lampeggio veloce del "NEW HAPPY" deve essere nitido e ben distinguibile; in caso contrario il codice non è stato appreso. La memoria del "NEW HAPPY" è completamente riscrivibile. Il codice sorgente di un tasto si ottiene premendo contemporaneamente gli altri 3.

FAAC e GENIUS

- 1) Premere e tenere premuto il tasto 3 del "NEW HAPPY", e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 4.
- 2) Rilasciare entrambi i tasti. A questo punto il LED del "NEW HAPPY" inizierà a lampeggiare.
- 3) Predisporre il radiocomando FAAC/GENIUS per l'emissione del codice sorgente. Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 e quando il LED lampeggia rilasciarli (Nota: SONO I TASTI DELLA DIAGONALE)
- 4) Mentre il LED del radiocomando FAAC/GENIUS lampeggia, posizionare lo stesso perpendicolare al "NEW HAPPY" sul lato destro in modo che si sfiorino senza toccarsi e premere il tasto da copiare fino a che il "NEW HAPPY" non rimarrà a luce fissa
- 5) Il LED del "NEW HAPPY" farà due lampeggi veloci ad indicare che sta aspettando un ulteriore codice. Premere e mantenere premuto il tasto da duplicare del FAAC/GENIUS e attendere che il LED inizi a lampeggiare velocemente, a conferma del corretto apprendimento del codice
- 6) Entro 5 secondi premere e rilasciare il tasto del "NEW HAPPY" sul quale si desidera inserire il codice appena appreso. Il LED resterà a luce fissa per qualche istante per poi ricominciare a lampeggiare lentamente.
- 7) La copia è avvenuta con successo; se si desidera interrompere la duplicazione aspettare che il lampeggio lento si interrompa, altrimenti ricominciare dal punto 3
- 8) La copia è avvenuta con successo, verificare sull'automazione il corretto funzionamento del nuovo radiocomando "NEW HAPPY" premendo il tasto memorizzato 2 volte

Note:

Il lampeggio veloce del "NEW HAPPY" deve essere nitido e ben distinguibile; in caso contrario il codice non è stato appreso. La memoria del "NEW HAPPY" è completamente riscrivibile. Il codice sorgente di un tasto si ottiene premendo contemporaneamente gli altri 3.

APRIMATIC

- 1) Premere e tenere premuto il tasto 3 del "NEW HAPPY", e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 4.
- 2) Rilasciare entrambi i tasti. A questo punto il LED del "NEW HAPPY" inizierà a lampeggiare.
- 3) Posizionare il radiocomando da clonare perpendicolare al "NEW HAPPY" sul lato destro in modo che si sfiorino senza toccarsi
- 4) Trasmettere il SEED CODE (detto anche codice sorgente) del radiocomando originale APRIMATIC (premendo contemporaneamente tutti i tasti del radiocomando originale) fino a quando il "NEW HAPPY" non rimarrà a luce fissa. Rilasciare entrambi i tasti del radiocomando originale.
- 5) Il LED del "NEW HAPPY" farà due lampeggi veloci ad indicare che sta aspettando un ulteriore codice. Premere e mantenere premuto il tasto da duplicare del originale APRIMATIC e attendere che il LED inizi a lampeggiare velocemente, a conferma del corretto apprendimento del codice
- 6) Entro 5 secondi premere e rilasciare il tasto del "NEW HAPPY" sul quale si desidera inserire il codice appena appreso. Il LED resterà a luce fissa per qualche istante per poi ricominciare a lampeggiare lentamente.
- 7) La copia è avvenuta con successo; se si desidera interrompere la duplicazione aspettare che il lampeggio lento si interrompa, altrimenti ricominciare dal punto 3
- 8) Attivare ora la procedura DOR per inserire il nuovo radiocomando sul ricevitore

Note:

Il lampeggio veloce del "NEW HAPPY" deve essere nitido e ben distinguibile; in caso contrario il codice non è stato appreso. La memoria del "NEW HAPPY" è completamente riscrivibile. Il codice sorgente di un tasto si ottiene premendo contemporaneamente gli altri 3.

NICE/V2/AVIDSEN/DEA

- 1) Premere e tenere premuto il tasto 3 del "NEW HAPPY", e contemporaneamente premere 4 volte il tasto 4.
- 2) Rilasciare entrambi i tasti. A questo punto il LED del "NEW HAPPY" inizierà a lampeggiare.
- 3) Posizionare il radiocomando da clonare perpendicolare al "NEW HAPPY" sul lato destro in modo che si sfiorino senza toccarsi
- 4) Premere e mantenere premuto il tasto del radiocomando originale fino a quando il "NEW HAPPY" non rimarrà a luce fissa.
- 5) Il LED del "NEW HAPPY" farà due lampeggi veloci ad indicare che sta aspettando un ulteriore codice. Premere e mantenere premuto nuovamente lo stesso tasto del passaggio precedente e attendere che il LED inizi a lampeggiare velocemente, a conferma del corretto apprendimento del codice
- 6) Entro 5 secondi premere e rilasciare il tasto del "NEW HAPPY" sul quale si desidera inserire il codice appena appreso. Il LED resterà a luce fissa per qualche istante per poi ricominciare a lampeggiare lentamente.
- 7) La copia è avvenuta con successo; se si desidera interrompere la duplicazione aspettare che il lampeggio lento si interrompa, altrimenti ricominciare dal punto 3
- 8) Attivare ora la procedura corretta per il modello duplicato e inserire il nuovo radiocomando nel ricevitore (vedi lista compatibilità inserita nel manuale)

Note:

Il lampeggio veloce del "NEW HAPPY" deve essere nitido e ben distinguibile; in caso contrario il codice non è stato appreso. La memoria del "NEW HAPPY" è completamente riscrivibile. Il Nice Smilo si duplica con la procedura del Rolling Simple.