



GT ALARM

**TR-4600****GT2320**433,92 MHz  
Rollin Code**ISTRUZIONI**

*Per memorizzare il nuovo radiocomando consultare il manuale di istruzioni della centrale antifurto installata.*



HORMANN

**HORMANN****TR-1902****HSE-2-BS**868,35 MHz  
Codice Fisso**TR-1900N****HSE-4-BS**868,35 MHz  
Codice Fisso**TR-1903****HS-5-BS**868,35 MHz  
Codice Fisso**ISTRUZIONI**

*Per la duplicazione necessita un radiocomando funzionante.*

- 1 - Posizionare il nuovo radiocomando a sinistra, accanto al radiocomando funzionante.
- 2 - Premere e mantenere premuto il tasto da duplicare del radiocomando funzionante: - il led blu si accende per 2 secondi poi si spegne.
  - Dopo 5 secondi il led lampeggia alternativamente a luce rossa e blu- il radiocomando trasmette il codice.
- 3 - Premere e mantenere premuto il tasto del nuovo radiocomando che deve apprendere il codice:
  - Il led blu si accende per 2 secondi poi si spegne - il led blu lampeggia lentamente.
  - Il led blu lampeggia velocemente quando il codice viene appreso - dopo 2 secondi il led si spegne.
- 4 - Rilasciare i tasti del radiocomando e provare il corretto funzionamento.