

TR-3701

TWIN-R
433,92 MHz
Rolling Code



TR-3700

GOPRO-2
868,35 MHz
Rolling Code



TR-3702

GOPRO-MINI
868,35 MHz
Rolling Code



JCM

ISTRUZIONI

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

- 1 - Posizionare frontalmente il nuovo radiocomando ed il radiocomando funzionante.
- 2 - Premere e mantenere premuto il tasto 1 del radiocomando funzionante fino al termine della memorizzazione.
- 3 - Premere contemporaneamente i due tasti del nuovo radiocomando; Questo emetterà 3 lampeggi ad indicare l'avvenuta programmazione.
- 4 - I Led di entrambi i radiocomandi si spegneranno.
- 5 - Quando si è nei pressi dell'installazione premere due volte il tasto memorizzato del nuovo radiocomando affinché la ricevente lo riconosca; alla prima pressione il ricevitore emetterà un suono, alla secondo aprirà il cancello.

KEY AUTOMATION

TR-3800

TBX-42R
433,92 MHz
Rolling Code



TR-3801

SUB-44R
433,92 MHz
Rolling Code



TR-3802

PLAY-4R
433,92 MHz
Rolling Code



KEY AUTOMATION

ISTRUZIONI

La procedura di duplicazione va effettuata agendo direttamente sulla ricevente.

- 1 - Premere il pulsante P sulla ricevente, il led emetterà una serie di lampeggi per 10 secondi.
- 2 - Entro questo tempo premere il tasto da memorizzare sul nuovo radiocomando.
- 3 - Il led1 e il led2 si accenderanno a luce fissa per 2 secondi ad indicare l'avvenuta memorizzazione.
- 4 - Entro 6 secondi è possibile inserire un altro radiocomando.