

TR-2300

MPSTP2E

433,92 MHz
Rolling Code



TR-2302

TC4E

433,92 MHz
Rolling Code



BFOR
SOSTITUITO DA:
TR-2300
TR-2304



MT2E
SOSTITUITO DA:
TR-2300
TR-2304



TRQ4P
SOSTITUITO DA:
TR-2302



PRASTEL

ISTRUZIONI

*Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.
La procedura di duplicazione va effettuata in prossimità della ricevente..*

- 1 - Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 del radiocomando funzionante e rilasciarli, il led si accende e dopo 2 secondi si spegne.
- 2 - Quando il led si riaccende, premere ancora contemporaneamente i tasti 1 e 2 fino a quando il led inizia a lampeggiare.
- 3 - Al termine del lampeggio il radiocomando effettua una trasmissione attivando l'apprendimento della ricevente.
- 4 - La ricevente rimane in apprendimento per 10 secondi, entro questo tempo premere il tasto del nuovo radiocomando che si desidera memorizzare.
- 5 - Il ricevitore ad ogni inserimento ripristina il tempo di inserimento di altri 10 secondi per memorizzare eventuali altri radiocomandi; la centralina esce dalla modalità di programmazione se non si inseriscono altri radiocomandi entro 10 secondi

TR-2304

SLIM2E

433,92 MHz
Rolling Code



TR-2307

SLIM+

433,92 MHz
Rolling Code



ISTRUZIONI

*Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.
La procedura di duplicazione va effettuata in prossimità della ricevente..*

- 1 - Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 del radiocomando funzionante e rilasciarli, il led si accende e dopo 2 secondi si spegne.
- 2 - Quando il led si riaccende, premere ancora contemporaneamente i tasti 1 e 2 fino a quando il led inizia a lampeggiare.
- 3 - Al termine del lampeggio il radiocomando effettua una trasmissione attivando l'apprendimento della ricevente.
- 4 - La ricevente rimane in apprendimento per 10 secondi, entro questo tempo premere il tasto del nuovo radiocomando che si desidera memorizzare.
- 5 - Il ricevitore ad ogni inserimento ripristina il tempo di inserimento di altri 10 secondi per memorizzare eventuali altri radiocomandi; la centralina esce dalla modalità di programmazione se non si inseriscono altri radiocomandi entro 10 secondi