TR-2907

COCCINELLA 433-2

433,92 MHz Rolling Code



TR-2909

COCCINELLA 433-4

433,92 MHz Rolling Code



ISTRUZIONI (1° metodo)

Per la duplicazione necessita un radiocomando perfettamente funzionante. La procedura di memorizzazione va effettuata in prossimità della ricevente.

- 1 Aprire il radiocomando funzionante e premere il tasto T5.
- 2 La ricevente entra in modalità di apprendimento.
- 3 Entro 18 secondi premere un tasto del nuovo radiocomando.
- 4 Se i due tasti del radiocomando funzionante sono memorizzati in centralina, nel nuovo radiocomando verranno memorizzati entrambi.

ISTRUZIONI 2° metodo)

La procedura di memorizzazione va effettuata agendo direttamente sulla ricevente.

- 1 Premere e rilasciare il pulsante MEMO (REC, ERC, PROG) sulla ricevente, un led si accenderà o lampeggerà.
- 2 Premere per un secondo il tasto del nuovo radiocomando.
- 3 Il led sulla ricevente si spegnerà entro 10 secondi.
- 4 Provare il nuovo radiocomando.

TR-2908

COCCINELLA 868-2

868,35 MHz Rolling Code




TR-2911

COCCINELLA 868-4

868,35 MHz Rolling Code





ISTRUZIONI (1° metodo)

Per la duplicazione necessita un radiocomando perfettamente funzionante. La procedura di memorizzazione va effettuata in prossimità della ricevente.

- 1 Aprire il radiocomando funzionante e premere il tasto T5.
- 2 La ricevente entra in modalità di apprendimento.
- 3 Entro 18 secondi premere un tasto del nuovo radiocomando.
- 4 Se i due tasti del radiocomando funzionante sono memorizzati in centralina, nel nuovo radiocomando verranno memorizzati entrambi.

ISTRUZIONI 2° metodo)

La procedura di memorizzazione va effettuata agendo direttamente sulla ricevente.

- 1 Premere e rilasciare il pulsante MEMO (REC, ERC, PROG) sulla ricevente, un led si accenderà o lampeggerà.
- 2 Premere per un secondo il tasto del nuovo radiocomando.
- 3 Il led sulla ricevente si spegnerà entro 10 secondi.
- 4 Provare il nuovo radiocomando.