



APRIMATIC

TR-1101N

TM4

433,92 MHz
Rolling Code



TR2
SOSTITUITO DA:
TR-1101N



TR4
SOSTITUITO DA:
TR-1101N

ISTRUZIONI

Per la duplicazione necessita un radiocomando funzionante.

La duplicazione va effettuata in prossimità della ricevente.

- 1 - Premere contemporaneamente tutti i tasti del radiocomando funzionante, un suono emesso dalla ricevente indicherà che è pronta ad apprendere un nuovo radiocomando.
- 2 - Premere contemporaneamente tutti i tasti del nuovo radiocomando, il suono si interrompe per circa due secondi e poi riprende. Rilasciare i tasti.
- 3 - Premere un tasto qualsiasi del nuovo radiocomando, il suono si deve interrompere per circa due secondi e poi riprendere.



AVIDSEN

AVIDSEN

TR-6001

TX4-114253

433,92 MHz
Rolling Code



104250
SOSTITUITO DA:
TR-6001



104257
SOSTITUITO DA:
TR-6001

ISTRUZIONI

La procedura di duplicazione va effettuata agendo direttamente sulla scheda ricevente.

- 1 - Premere sulla ricevente il tasto di programmazione (ENR, MEMO, PROGR, REC).
- 2 - Il Led sulla scheda ricevente lampeggerà.
- 3 - Premere per un secondo il tasto del nuovo radiocomando.
- 4 - Rilasciare il tasto del nuovo radiocomando.
- 5 - Il Led sulla scheda ricevente si spegnerà a conferma della corretta memorizzazione.